

การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ STAR HSP7000

ควรทำความสะอาดทุก ๆ 4-6 เดือน

- 1] ปิดเครื่องพิมพ์
- 2] เปิดฝาที่ใส่กระดาษขึ้น จะเห็นแถบสีดำ ดังภาพด้านล่าง



- 3] ใช้ผ้าดี หรือ ผ้านุ่มๆ จุ่ม แอลกอฮอล์ (เอทานอล หรือ เมทานอลหรือแอลกอฮอล์) เช็ดบริเวณแถบสีดำ
- 4] รอจนแห้ง แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

การบำรุงรักษาบริเวณที่ Feed กระดาษ (Rubber Roller)



- 1] ปิดเครื่องพิมพ์
- 2] เปิดฝาที่ใส่กระดาษขึ้น จะเห็นแถบสีดำ เป็นลูกกลิ้งยาง ตามภาพด้านบน ในกรอบสีแดง
- 3] ใช้ผ้าแห้ง และ นุ่ม เช็ดฝุ่นที่อาจสะสมบนลูกกลิ้งยาง