

แก้ Port = Bluetooth เป็น Bluetooth(iAP)

- 1.กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
- 2.กดปุ่ม Power+Feed พร้อมกันค้างไว้จนไฟ Error กระพริบ 5 ทีแล้วนิ่ง จึงปล่อยทั้ง 2 ปุ่ม
- 3.รอจนไฟกระพริบเสร็จ กดปุ่ม Power 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนจาก Bluetooth เป็น Bluetooth iAP สังเกตจากไฟ Error จะกระพริบ 3 ที
- 4.กดปุ่ม Power+Feed ค้างไว้แล้วปล่อย ก็จะปรับค่า setting ออกมาสังเกต Port = Bluetooth (iAP)

เปลี่ยน Emulation จาก ESC/POS เป็น StarPRNT

- 1.กดปุ่มPower เพื่อเปิดเครื่อง
- 2.เปิดฝาเครื่อง
- 3.กดปุ่ม Power+Feed ค้างไว้จนไฟ Error กระพริบ 5 ที แล้วปล่อยปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
- 4.ปิดฝา
- 5.เครื่องจะทำการปรับ EMU = StarPRNT