



วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ SP700 ไม่ให้ตัดกระดาษอัตโนมัติ

1. ตั้งค่าไม่ให้ตัดกระดาษอัตโนมัติ โดย Dip Switch ซึ่งอยู่บริเวณใต้เครื่องพิมพ์ ตามภาพ



2. Factory default ของ dip switch จะเป็นตามภาพด้านล่างแยกตามแต่ละรุ่นเครื่องพิมพ์ หากต้องการตั้งไม่ให้ตัดกระดาษอัตโนมัติ (ในกรณีของเครื่องพิมพ์รุ่น SP747) ต้องปรับ dip switch 1 bit 2 จาก OFF ให้เป็น ON ตามภาพด้านล่าง

DIPSW1

DSW	Contents	ON	OFF	Ex - factory Settings:			
				SP717	SP747	SP712	SP742
1 - 1	Always ON			ON	ON	ON	ON
1 - 2	Auto - cutter (*2)	Invalid	Valid	ON	OFF	ON	OFF
1 - 3	Always ON			ON	ON	ON	ON
1 - 4	Command Emulation	STAR	ESC/POS	ON	ON	ON	ON
1 - 5	USB Mode (Only for USB)	Printer Class	Vendor Class	ON	ON	ON	ON
1 - 6	Two-color Printing Mode (*4)	Valid	Invalid	ON	ON	ON	ON
1 - 7	Reserved:			ON	ON	ON	ON
1 - 8	18-pin/9-pin Model Settings (*5)	18-pin Head	9-pin Head	ON	ON	OFF	OFF

*Only for USB" in the table means that this is valid only when the USB interface card has been installed.

