

วิธีเปิด หรือ ปิด Taken Sensor สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น TSP650IISK (ตั้งค่าจากเครื่องพิมพ์)

1. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดฝาใส่กระดาษข้างไว้
2. กดปุ่ม [FEED] ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หรือจนกว่าสัญญาณไฟ ERROR สีแดงจะกะพริบ (ไฟจะกะพริบประมาณ 0.5 วิ ต่อ 1 ครั้ง)
3. กดปุ่ม [FEED] อีกครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่า Taken Sensor ที่ต้องการดังนี้
ไฟกะพริบสีเขียว = เปิด และ ไฟกะพริบสีแดง = ปิด หลังจากเลือกตั้งค่าที่ต้องการแล้วให้ปิดฝาเครื่องพิมพ์



Enable (Valid)



Disable (Invalid)

4. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ Self-Test ออกมาโดยอัตโนมัติ สามารถดูการตั้งค่าใหม่ของเครื่องพิมพ์ได้ตามรูปภาพด้านล่าง

```
-- Memory Switch Detail --
<0>4 = Character Mode: StandardU3.0
<1>9 = Top Margin: Default
<1>4 = Zero Style: Normal Zero
<1>3-0= Inter. Char: USA
<2>F = Refresh Mode: Valid
<2>D = Speed Down@Barcode: Yes
<2>C = 180 Rotation: Invalid
<2>A,8= Print Start Control: Page
<2>7 = Print Pass: Special
<2>5,4= Print Speed: Normal
<3>F-8= Page: Normal
<3>4 = ANK Pitch: 12 dot
<3>1 = <CR>: Ignore
<3>0 = Feed Pitch: 4mm
<4>2-0= Printable Area: 72mm
<8>3 = H-Paper Reduction: Invalid
<8>2 = V-Paper Reduction: Invalid
<A>F-D= HoldPrintTimeout : Invalid
<A>C = HoldPrintReminder: Invalid
<A>1 = HoldPrintStatus : Valid
<A>0 = HoldPrint : Valid
```

```
-- Memory Switch Detail --
<0>4 = Character Mode: StandardU3.0
<1>9 = Top Margin: Default
<1>4 = Zero Style: Normal Zero
<1>3-0= Inter. Char: USA
<2>F = Refresh Mode: Valid
<2>D = Speed Down@Barcode: Yes
<2>C = 180 Rotation: Invalid
<2>A,8= Print Start Control: Page
<2>7 = Print Pass: Special
<2>5,4= Print Speed: Normal
<3>F-8= Page: Normal
<3>4 = ANK Pitch: 12 dot
<3>1 = <CR>: Ignore
<3>0 = Feed Pitch: 4mm
<4>2-0= Printable Area: 72mm
<8>3 = H-Paper Reduction: Invalid
<8>2 = V-Paper Reduction: Invalid
<A>F-D= HoldPrintTimeout : Invalid
<A>C = HoldPrintReminder: Invalid
<A>1 = HoldPrintStatus : Invalid
<A>0 = HoldPrint : Invalid
```

5. ปิด และ เปิด เครื่องพิมพ์อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า