

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในแต่ละกรณี และ คู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์ HSP7000

<u>วิธีการ Self-Test เพื่อทดสอบการพิมพ์</u>

- สำหรับระบบความร้อน
- 1] ใส่กระดาษ และ ปิดฝาที่ใส่กระดาษ
- 2] กดปุ่ม Feed หน้าเครื่อง ค้างไว้ จากนั้นกดเปิดเครื่อง
- 3] กดปุ่ม Feed ค้างไว้ จนกว่าใบ Self-Test จะออกมา

สำหรับระบบหัวเข็ม

- 1] ใส่กระดาษ ที่ด้านหน้าเครื่อง
- 2] กดปุ่ม Release หน้าเครื่อง ค้างไว้ จากนั้นกดเปิดเครื่อง
- 3] กดปุ่ม Release ค้างไว้ จนกว่า ใบ Self-Test จะออกมา



*** FLASH DATA ***	1
F/W Version	
HSP7000 PP 1.0	
SBCS Font Version	1
Font-A :	1.0
Font-B :	1.1
Large Font-A :	1.0
Large Font-B :	1.0
OCR-B :	1.0
CRC Check Code	
Boot Program :	E2ED
Main Program :	085E
SBCS Font :	31AE
DBCS Font :	8DBA
Logo Data :	80FE
All Area :	D943
*** END ***	



<u>ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดฝาที่ใส่กระดาษได้ (ไฟ Error หน้าเครื่อง จะกระพริบทุก 0.5 วินาที)</u>

เนื่องจาก ใบมีด ในส่วนของ Cutter Unit ภายในเครื่องพิมพ์ค้าง ดังภาพ



จึงทำให้ไม่สามารถเปิดฝาที่ใส่กระดาษได้ ให้ทำการแก้ไขดังต่อไปนี้

1] ถอดฝาครอบอันกลางออก โดยการ เปิดฝาหน้าขึ้น และ ถอดฝาครอบอันกลางออก ดังภาพ





2] หาปากกา หรือ ไขควง เล็ก ยาว แหลม ที่ส่ามารถแหย่ เข้าไปในรูของ Cutter Unit ได้ ดังภาพ



3] ใช้ ไขควง หรือ สิ่งของเล็ก ยาว แหลม ที่หาได้ สอดเข้าไปในรูของ Cutter Unit เพื่อทำการหมุน จนกว่า ใบมีด จะกลับเข้าไปในตำแหน่งที่ ถูกต้อง จึงจะสามารถ เปิดฝาที่ใส่กระดาษได้





<u>ในกรณีที่ตัวหนังสือบนกระดาษจางลง (Dot Matrix)</u>

ปัญหาอาจเกิดจากบริเวณผ้าหมึกมีความย่น และ ไม่ตึง ตามภาพ ด้านล่าง (<mark>ในกรอบสีแดง)</mark>



<u>ีวิธีแก้ไข</u> ให้หมุนแกนไปทางซ้าย เพื่อให้ผ้าหมึกตึง เมื่อผ้าหมึกตึงแล้ว ทดสอบพิมพ์อีกครั้ง





<u>วิธีการใส่กระดาษที่ถูกต้อง</u>

้เปิดฝาที่ใส่กระดาษขึ้น แล้วใส่กระดาษ ตามภาพ ด้านล่าง (กระดาษที่ใช้ ต้องเป็นกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบความร้อน)



หรือ สังเกตได้จากภาพตัวอย่าง ที่ติดอยู่ด้านในของที่ใส่กระดาษ





<u>วิธีการเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุด และ ป้องกัน Power Supply Board เสียหาย</u>

นำปลั๊กไฟเสียบเข้าที่ Adapter ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นนำอีกด้านของ Adapter เสียบเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟ เข้าที่เต้าเสียบไฟ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์

(ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ก่อนเสียบเสียบปลั๊กไฟทุกครั้ง ว่าปิดสวิตช์ไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันการเสียหายของ Power Supply Board)



<u>วิธีการใส่ผ้าหมึกที่ถูกต้อง</u>

เปิดฝาที่ใส่ผ้าหมึกด้านหน้าเครื่องพิมพ์ โดยจับทั้ง 2 ด้าน ซ้าย และ ขวา ตามภาพ



นำผ้าหมึกมาใส่ลงไป หากผ้าหมึกย่น ให้หมุนแกนผ้าหมึกไปทางซ้ายจนผ้าหมึกตึง ตามภาพด้านล่าง





<u>วิธีใส่ที่คั่นกระดาษ เพื่อใช้กับกระดาษ ขนาด 75.5 หรือ 57.5 มิลลิเมตร</u>

เปิดฝาที่ใส่กระดาษขึ้น จากนั้นนำ Paper Guide (ที่คั่นกระดาษ) มาใส่ลงไปในช่องที่ใส่กระดาษ ตามภาพด้านล่าง

หมายเลข [1] หมายถึง กระดาษ ขนาด 75.5 มิลลิเมตร

หมายเลข [2] หมายถึง กระดาษ ขนาด 57.5 มิลลิเมตร



<u>วิธีใส่กระดาษ Slip ทั้งด้านหน้า และ ด้านบน ของเครื่องพิมพ์</u>

1] เปิดเครื่องพิมพ์

2] วิธีการใส่กระดาษ มี ด้วยกัน 2 วิธี คือ

2.1] การใส่กระดาษด้านหน้า หมายเลข [1] นำกระดาษใส่เข้าไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ จากนั้น เลื่อนให้ชิดทางขวา ดัง หมายเลข [2]





2.2] การใส่กระดาษด้านบน **หมายเลข [1]** นำกระดาษใส่เข้าไปทางด้านบนของเครื่องพิมพ์ จากนั้น เลื่อนให้ชิดทางขวา ดัง **หมายเลข [2**]







<u>ประเภทของ ไฟ LED Error ที่หน้าเครื่อง (สีแดง)</u>



ชนิดของ Error ที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

ประเภท Error	สัญญาณไฟ ^{POWER}	สัญญาณไฟ ERROR ■ ①	สัญญาณไฟ PAPER OUT	สัญญาณไฟ _{SLIP}	วิธีการแก้ไข
หัวพิมพ์ร้อนเกิน	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	ดับ	ดับ	ดับ	ทิ้งไว้จนกว่าจะเย็น แล้วจะหายเอง
หัวเข็มร้อนเกินไป	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	ดับ	ดับ	ดับ	ทิ้งไว้จนกว่าจะเย็น แล้วจะหายเอง
กระดาษใกล้หมด	ติด	ดับ	กระพริบทุก ๆ 4 วินาที	ดับ	เปลี่ยนม้วนกระดาษ
ฝ่าใส่กระดาษเปิด	ติด	ติด		ดับ	ปิดฝาที่ใส่กระดาษ
ฝาใส่หมึกเปิด	ติด	ติด		ติด	ปิดฝาที่ใส่หมึก
กระดาษหมด หรือ กระดาษติด	ติด	ดับ	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	ดับ	เปลี่ยนม้วนกระดาษ หรือ นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
กระดาษ Slip ติด	ติด	ดับ		กระพริบทุก ๆ 0.25 วินาที	ใส่กระดาษเข้าไปใหม่ หรือ นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
Cutter Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	ดับ	ดับ	หมุนใบมีดให้กลับไปอยู่ที่ ตำแหน่งที่ถูกต้อง
หาสัญญาณ Internet (เฉพาะ การเชื่อมต่อแบบ Lan)	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที			เชื่อมต่อสาย Lan เข้ากับ เครื่องพิมพ์



ชนิดของ Error ที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

ประเภท Error	สัญญาณไฟ ^{POWER} –	สัญญาณไฟ ERROR ■ ①	สัญญาณไฟ PAPER OUT	สัญญาณไฟ _{SLIP}	วิธีการแก้ไข
RAM Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	เปลี่ยน Main Board
EEPROM Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	เปลี่ยน Main Board
Flash Memory Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	เปลี่ยน Main Board
Clamp Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	ดับ	ติด	เปลี่ยน Main Board
Validation color	ดับ	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	กระพริบทุก ๆ 0.5 วินาที	ติด	เปลี่ยน Slip Printer Mechanism
Thermal Head Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	ดับ	ดับ	เปลี่ยน Thermal Head
Impact Head Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	ดับ	ติด	เปลี่ยน Impact Head
Home Position Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	กระพริบทุก ๆ 1 วินาที	ติด	ตรวจสอบ mechanical sensor หรือ เปลี่ยน Printer Mechanism
Power Voltage Error	ดับ	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	กระพริบทุก ๆ 2 วินาที	ดับ	เปลี่ยน Power Supply