

วิธีการเปลี่ยน Memory Switch Setting ไม่ให้ขึ้น Copy ของ Printer SK1-211/311 (ESC/POS)

## <u>\*\*Uninstall Driver ปัจจุบันออกให้หมด\*\*</u>

1. ลบปริ้นเตอร์ Queue ออกให้หมดก่อน และตรวจสอบใน Registry ว่าปริ้นเตอร์ Queue โดนลบหมดหรือยัง

ile Edit View Favorites Help				
omputer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Printers\ConvertUserDevMc	desCount			
Computer	Name		Туре	Data
> HKEY_CLASSES_ROOT	(Default)		REG_SZ	(value not set)
> HKEY_CURRENT_USER	3 \\SMSA06\DocuCentre-IV C2263		REG_DWORD	0x00000001 (1)
> HKEY_LOCAL_MACHINE	100 BSC10LAN		REG_DWORD	0x00000001 (1)
HKEY_USERS	BB DocuCentre-IV C2263		REG_DWORD	0x00000001 (1)
J. DEFAULT	366 Fax		REG_DWORD	0x00000001 (1)
Console	mC-Print3		REG DWORD	0x0000001 (1)
Environment	mC-Print3 - BT:COM3		REG DWORD	0x00000001 (1)
FIDC	Microsoft Print to PDF		REG DWORD	0x0000001 (1)
Keyboard Layout	Microsoft XPS Document Writer		REG DWORD	0x00000001 (1)
V Printers	10 S-1-5-21-3891424034-2984036310-29	77022508-1001:OneNote	REG DWORD	0x00000001 (1)
ConvertUserDevModesCount	388 SANELSK1-21S-UNI-US		REG DWORD	0x00000001 (1)
DevModePerUser	SANELSK1-315-UNI-US	a 9/	REG DWORD	0x00000001 (1)
DevModes2	SANELSK1-31S-UNL-US (Copy 1)	ดาเออกไห้หมาด	REG DWORD	0x0000001 (1)
V Settings	SANELSKA 21S-LINULIS		REG DWORD	0x00000001 (1)
Wizard	SANELSKA-31S-UNI-US (Copy 1)		REG DWORD	0x00000001 (1)
> Software	Sale states and states (copy if		REG DWORD	0+00000001 (1)
> 🧎 System	Bene BCC10		REC DWORD	0-00000001 (1)
> S-1-5-18	Projectar BSC10		REG_DWORD	0x0000001(1)
> S-1-5-19	Star MCD21		REG_DWORD	0x0000001 (1)
> \$-1-5-20	and Star MCP31		REG_DWORD	0x0000001(1)
5-1-5-21-3891424034-2984036310-2977022508-1	and Star MCPST (Copy I)		REG_DWORD	0x00000001 (1)
5-1-5-21-5891424054-2984050510-2977022508-1 HKEV CURRENT CONFIG	Star SM-L200		REG_DWORD	0x0000001 (1)
A HKET_CORRENT_CONTIG	Star SM-L200 (Copy 1)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star SM-L200 (Copy 2)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star SP700 Cutter (SP742)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star SP700 Cutter (SP747)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star SP700 Cutter (SP747) (Copy 1)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star SP700 Cutter (SP747) (Copy 2)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star TSP100 Cutter (TSP143)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	Star TSP650II Cutter (TSP654II)		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	200 TUP542		REG_DWORD	0x00000001 (1)
	👑 TUP542 - E		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	IUP542 - Ethernet:TCP:		REG_DWORD	0x0000001 (1)
	201 USB001		REG_DWORD	0x00000001 (1)
	201 USB002		REG_DWORD	0x00000001 (1)
	2003 USB003		REG_DWORD	0x00000001 (1)
	200 USB004		REG_DWORD	0x00000001 (1)
	200 USB005		REG_DWORD	0x00000001 (1)
	200 USB006		REG DWORD	0x0000001 (1)

## 2. ปิดเครื่องปริ้นเตอร์ SK1-211/311

3. กดปุ่ม FEED และปุ่ม SELECT ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กเพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องจะปริ้น Emulation ปัจจุบันออกมา





4. สังเกตที่บรรทัด Current Emulation ถ้าไม่ใช่ ESC/POS ให้เปลี่ยน โดยการกดปุ่ม SELECT เพื่อเปลี่ยน Emulation จาก StarPRNT เป็น ESC/POS

SK1-311S (FQ) STR Ver1.1 -- Select Emulation --Current Emulation:StarPRNT [CHANGE (SELEC) / DECIDE (FEED) Current Emulation:ESC/POS [CHANGE (SELECT) / DECIDE (FEED)



## วิธีการเปลี่ยน Memory Switch Setting ไม่ให้ขึ้น Copy ของ Printer SK1-211/311 (ESC/POS)

5. หลังจากเปลี่ยน Emulation แล้ว เครื่องจะปริ้น COMMON SETTING ออกมา แล้วจะถามว่า ENTER SEETING? ให้กดปุ่ม FEED

SK1-311S (FQ) STR Ver 2.51.24				
COMMON SETTING PAPER FEED = OFF OFFLINE BUSY = OFF SELECT SENSOR = Ref1 MARK DETECTION = OFF MARK RE-DETECTION = OFF CHARACTER TABLE = PC43 PRINT DENSITY = 1000 PRINT WIDTH = 80/7 MECHANISM SPEED = 250 SELECT NEAR-END = 0N CUT AFTER FEED-SW = NON- USB PORT NUMBER = 1 COMMAND MODE = ESC/ BEZEL MODE = NOR SELECT REELER = OFF PRESENTER MODE = CLAM Act. FOR Driver = INVA PRESENTER GUIDE = NORM BEZEL JAM SENSOR = INVA	ection 7 2 mm/s CUT TER POS P/RETRACT LID AL LID			
BAUD RATE = 1152 BAUD RATE = 1152 BIT LENGTH = 8Bit PARITY = Non BUSY CONTROL = RTS/( CTS AVAILABLE = INVAL	00bps CTS LID			
CURRENT VOLTAGE 24. OV				
SENSOR Reflection =0.8V Transmission =0.8V Bezel sensitivity =2.00V				
ENTER SETTING ? [NO (SELECT) /YES (FEED) ]				

6. เครื่องจะปริ้น ENTER COMMON SETTING? ออกมา หากต้องการเปลี่ยน ให้กดปุ่ม FEED

ENTER COMMON SETTING ? [NO (SELECT) /YES (FEED)]



วิธีการเปลี่ยน Memory Switch Setting ไม่ให้ขึ้น Copy ของ Printer SK1-211/311 (ESC/POS)

7. กดปุ่ม FEED ทีละครั้ง ไปเรื่อยๆ จนกวาจะเจอคำว่า 'USB PORT NUMBER' และตาม Default ของเครื่อง จะเป็น NON

USB PORT NUMBER = NON

8. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม SELECT 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนจาก NON ให้เป็น 1

USB PORT NUMBER

9. หลังจากนั้นกดปุ่ม FFED ไปเรื่อยๆ จนเจอ ENTER INTERFACE SETTING? หากไม่ต้องการเปลี่ยน ให้กดปุ่ม SELECT



10. จากนั้นเครื่องจะปริ้น SETTING COMPLETE กับ SETTING MODE END ออกมา เป็นอันเสร็จเรียบร้อย





11. ตรวจสอบ Memory Switch Setting อีกครั้ง โดยการปิดเครื่อง ถอดสายไฟออก แล้วทำเหมือนขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเช็คว่า USB PORT NUMBER ที่ เราเปลี่ยนไปนั้นเป็น 1 หรือยัง โดยขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนจากกดปุ่ม SELECT เป็นกดปุ่ม FEED

SK1-311S (FQ) STR Ver 2.51.24	
0011111	
COMMON SETTING-	
PAPER FEED	= 0FF
OFFLINE BUSY	= OFF
SELECT SENSOR	= Reflection
MARK DETECTION	= OFF
MARK RE-DETECTION	= OFF
CHARACTER TABLE	= PC437
PRINT DENSITY	= 100%
PKINI WIDIH	= 80/72
MECHANISM SPEED	= 250 mm/s
SELECT NEAR-END	= UN
CUT AFTER FEED-SW	
USB DEVICE CLASS	= PRINTER
USB PURI NUMBER	
DE ZEL MODE	- LOU/FUSH
DELEL MODE	- NON - OEE
DECENTED MODE	- CLAMP / PETRACT
PRESENTER MODE	
ACT. FOF DETVER	
PRESENTER GUIDE	
BEZEL JAM SENSUR	= INVALID
INTERFACE SETT	ING
RAUD RATE	= 115200bps
BIT LENGTH	= 8Bit
PARITY	= Non
PUSY CONTROL	= RTS/CTS
CTS AVAILABLE	- INVALID
UIS AVAILADLE	- INVALID
MEMORY SWITCH	
0x04 0x20 0x38 0x	17 0x1F 0x00
0x3C 0x04 0x00 0x	00
Serial ID = Non Da	ata
Sorrar ID - Hon Da	atta

12. ต่อสาย USB จากปริ้นเตอร์เข้ากับ PC

13. ให้ติดตั้ง Driver Printer โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่าง <u>https://drive.google.com/open?id=1A4HrBC2U02-ZbdYyb\_bj\_qV1r1am1VNA</u>