

- 1. เสียบสาย Lan แล้วปริ้น Self-Test ออกมาเพื่อเช็คว่าปริ้นเตอร์ได้รับ IP Address อะไร ดูวิธีปริ้น Self-Test ด้านล่าง
- 1.1 ปิดเครื่อง
- 1.2 กดปุ่ม Feed ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
- 1.3 กดปุ่ม Feed ค้างไว้จนกว่าปริ้นเตอร์จะปริ้นใบ Self-Test ออกมา ดังรูปด้านล่าง



2. เอา IP Address ที่ได้ ไปเปิดใน Browser

9	SUC mC-	Print3 Network Utility
	Home >Home	Home
	Display Status	Device Information
	Device Status	MAC Address :
	> Login	00:11:62:1D:33:A0
	Username is "root" Default password is "public"	Cione MAC Address :
		(Invalid)
	If you forgot your password, refer to online manual to initialize network settings	Firmware Version
	Manual	Main F/W : 2.4
	> Online Manual	Boot F/W : 2.4
		Network Status
		IP Address:
		192 168 2 54 (DHCP)



3. กด Login

Home >Home	Home
Display Status	Device Information
System Access	MAC Address : 00:11:62:1D:33:A0
Username is "root" Default password is "public"	Clone MAC Address : (Invalid)
If you forgot your password, refer to online manual to initialize network settings	Firmware Version
Manual Online Manual	Main F/W : 2.4 Boot F/W : 2.4

4. ใส่รหัส Username = root // Password = public แล้วกด Sign In

Sign in	
http://192.16	8.2.54
Your connect	ion to this site is not private
Username	root
Password	······
	Sign in Cancel

5. ถ้าขึ้นหน้าแบบนี้ให้ใส่ 'public' ในช่อง Input New Password แล้วกด Save

Home > Home	Change Password for "root" account	t
Network Configuration	Input old password	
Change Password		
Change default password to configure network settings.	Show characters	
Display Status	Input new password	
> Device Status		
System Access	Show characters	
➤ Logout		
	Submit	Cancel
Manual		
> Online Manual		



6. กด Save อีกครั้ง

"root" password is accepted!	
	Please execute "Save" menu if these settings are correct.
	Return to Previous page <change password=""></change>
	(Don't use "Back" button of browser to return.)

7. เลือก Save → Configuration printing → Restart device แล้วกด Execute จากนั้นเครื่องจะปริ้น Config ออกมาอีกครั้ง

Save	
\circledast Save \rightarrow Configuration printing \rightarrow Restart device	
${}^{\odot}$ Save ${}^{\rightarrow}$ Restart device	
Execute	Cancel

8. คลิกที่ IP Parameter แล้วเลือก Static จะมีช่องให้ใส่ IP Address ที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Submit

Vetwork Configuration IP Parameters System Configuration	Static Following addresses are used.	
Change Deserved		
Change Password	IP Address	
Star Micronics Cloud	0.0.0.0	
> CloudPRNT		
> SSL/TLS	Subnet Mask	
Miscellaneous	0.0.0.0	
 Save Set Default 	Default Gateway	
Display Status		
> Device Status		
System Access Logout	Oynamic	
	Addresses are obtained from network.	



9. กด Save

Static address condition is accepted! IP Address : 192.168.2.56 Subnet Mask : 255.255.255.0 Deafult Gateway : 192.168.2.1 Please execute "Save" menu if these settings are correct. Return to Previous page <IP Parameters> (Don't use "Back" button of browser to return.)

10. เลือก Save → Configuration printing → Restart device แล้วกด Execute จากนั้นเครื่องจะปริ้น Config ออกมาอีกครั้ง

Save	
$\circledast~$ Save \rightarrow Configuration printing \rightarrow Restart device	
$\hfill \ensuremath{ \circ}$ Save \rightarrow Restart device	
Execute	Cancel

11. ดูที่ IP Address ว่าใช่อันที่กำหนดไหม และ สังเกตข้างล่างจะมีคำว่า (Static) คือ การกำหนด IP Address เสร็จสมบูรณ์

