วิธีอัพเดท Firmware and Boot ของ BSC10 UD และ BSC10 UC ด้วย Serial หรือ Parallel Interface

Main Program

1. เปิดโปรแกรม 'MOT2FMEM' (For COM / LPT model)

in libi	rary 🔻 Share with 👻 Burr	n New folder
	Name	▼ Date modified
	MotPackage	1/4/2562 8:55
708	MOT2FMEM.exe	8/9/2554 17:17
	MOT2PRINTER.exe	8/9/2554 17:45
	📄 readme.txt	18/12/2557 19:29
	ROM history for BSC10_V18	.doc 18/12/2557 19:52

2. เลือก 'Port' ในแถบแมนูด้านบน



เลือก Port >> เลือกพอร์ทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ

Baud Rate >> เลือก baud rate ของเครื่องพิมพ์ของคุณ (เฉพาะ COM พอร์ต) Protection of rewriting >> เลือก 'Valid' แล้วกด 'OK'

Port	•
BaudRate	
© 115200bps	7
© 57600bps	
© 38400bps	
© 19200bps	
9600bps	
© 4800bps	
Protection of re Valid	writing

วิธีอัพเดท Firmware and Boot ของ BSC10 UD และ BSC10 UC ด้วย Serial หรือ Parallel Interface

4. เลือก 'Write' ในแถบเมนูบาร์ด้านบน



5. เลือกไฟล์ .mot (Main Program/Font Data) แล้วกดปุ่ม 'open'

k w BSC1-193_BSC10_V18-b13_201412 MotPackage			← ← Search MotPack	
New folde	a.			8
es	Name	Date	modified	
ор	B10#ANK12_CH10_KR10_TF10.mot	8/12	/2557 14:25	
nloads	BSC10_V13(Boot).mot	20/4	/2555 14:34	1
Jal_IFBD-HE	BSC10_V18(Main).mot	- 3/12	/2557 16:42	1
nt Places ≣	BSC10_V18(Main)_V13(Boot).mot	3/12	/2557 16:42	I
s				

6. กดปุ่ม 'OK' หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์



วิธีอัพเดท Firmware and Boot ของ BSC10 UD และ BSC10 UC ด้วย Serial หรือ Parallel Interface

Boot Program

เมื่อต้องการอัพเดท Boot ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1. เปิดฝาครอบ
- 2. กดปุ่ม FEED ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง และกดปุ่ม FEED ต่อไปอีกอย่างน้อย 15 วินาที
- 3. รอจนกว่าไฟ LEDs จะกระพริบสลับกัน แล้วจึงปล่อยปุ่ม FEED
- 4. กดปุ่ม FEED 3 ครั้ง
- 5. ไฟ LEDs จะกระพริบสลับกันหลังจากนั้นแล้วจึงปิดฝาครอบ
- 6. ไฟ LED จะกระพริบสลับกันไปเรื่อย ๆ จนไฟทั้ง 2 ดวงนั้นติดพร้อมกันทั้ง 2 ดวง
- 7. ทำการเปิดโปรแกรมและทำตามขั้นตอนเหมือนใน Main Program แต่ ในขั้นตอนที่ 5 โปรดเลือกไฟล์ตามรูปด้านล่างนี้



8. กดปุ่ม'OK' หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์

