<u>วิธีอัพเดท Font และ Firmware ของ BSC10E</u>

- **ใช้อินเตอร์เน็ตวงเดียวกัน**
- **ก่อนอัพเดททุกครั้ง ให้ติ๊กในช่องหน้าเครื่องปริ้นก่อนเสมอ**
- 1. เสียบสายแลนเข้าเครื่อง BSC10E และ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ PC หรือโน๊ตบุค
- 2. เปิดโปรแกรม 'MOT2FMEMNIC.exe'



3. กด Discovery แล้วจะเห็นเครื่องปริ้นเตอร์ที่ต่ออยู่ พร้อมกับ IP Address

001001	Model Name	IP Address	Version	Indicator	
	BSC10 (ESP-001)	192.168.1.55	V1.3		
		Disc	overy		
Mode	el-ID Protection				File

4. ติ๊กเลือกในช่องหน้าเครื่องปริ้น หลังจากนั้นตัวหนังสือจะเป็นสีเข้ม

Soloo	Model Name	IP A
1	BSC10 (ESP-001)	192

5. กด File เพื่อเลือกไฟล์ ที่ต้องการจะอัพเดท (เลือกได้ทีละไฟล์)

ໃน Folder > MotPackage

- เลือกไฟล์ B1E#TF10_ANK12_CH20_KR10.mot = อัพเดท Font Data Version 1.2

- เลือกไฟล์ BSC10E_V13(Main).mot = อัพเดท Firmware 1.3

เลือกแล้วกด Open

B1E#TF10_ANK12_CH20_KR	L0.mot		
BSC10E_V13(Boot).mot			
BSC10E_V13(Main).mot			
BSC10E_V13(Main)_V13(Boot).mot			

6. กด Write

Discovery					
C:\Users\SMSA06\Desktop\Tool\Latest Firmware\Sta	ndard Firmware	BSC10E\BSC10E_V13_b13\BSC1-1	File		
Model-ID Protection					
Status Protection					
	Write]		
	wille				

7. สังเกตไฟที่เครื่องปริ้นเตอร์จะกระพริบ รอจนกว่าหลอดสีเขียวจะเต็ม

Select	Model Name	IP Address	Version	Indicator		
\checkmark	BSC10 (ESP-001)	192.168.1.55	V1.3		1	

8. ถ้าเสร็จแล้วเครื่องปริ้นเตอร์จะมีเสียง แล้วจะขึ้นหน้าจอ Success กด OK



<u>วิธีอัพเดท Boot ของ BSC10E</u>

- 1. เปิดฝาเครื่อง
- 2. เปิดเครื่องพร้อมกดปุ่ม Feed ค้างไว้ประมาณ 15 วินาที หรือจนกว่าไฟจะกระพริบ
- 3. พอไฟกระพริบ ให้ปล่อยนิ้วจากปุ่ม Feed
- 4. กดปุ่ม Feed 3 ครั้ง ไฟจะกระพริบ จากนั้นให้ปิดฝาเครื่อง
- 5. สังเกตไฟจะกระพริบและติดค้าง
- 6. เริ่มทำการอัพเดท Boot แบบดียวกับ Firmware แต่เลือกไฟล์ BSC10E_V13(Boot).mot



ปล. เช็คเวอร์ชั่นของ Firmware, Boot จาก Self-Test