## ระโดโก้ วิธีเปลี่ยน Emulation ของเครื่องพิมพ์ SK1-X11

1. กดปุ่ม 'FEED' และ 'SELECT' ค้างไว้ แล้วทำการเปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ emulation setting (Default Emulation =

## ESC/POS)



2. กดปุ่ม 'SELECT' บนเครื่องพิมพ์ จากนั้น Emulation จะเปลี่ยนเป็น StarPRNT.



 กดปุ่ม 'FEED' ที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ค่า memory switch setting เพื่อตรวจสอบ emulation ของเครื่องพิมพ์ (ในกรณี ที่เปลี่ยนเป็น StarPRNT)

SK1-311S (FQ) STR Ver1.1		
Memory Switch		
FEDCBA9876543210	HEX.	
<0> 10000000000000000	8000	
<1> 000000000000000000	0000	
<2> 00000000000000000	0000	
<3> 00000000000000000	0000	
<4> 00000000000000000	0000	
<5> 00000000000000000	0000	
<6> 00000000000000000	0000	
<7> 00000000000000000	0000	
<9> 000000000000000000000000000000000000	0000	
<a> 000000000000000000000000000000000000</a>	0000	
<b> 000000000000000000000000000000000000</b>	0000	
<c> 000000000000000000000000000000000000</c>	0000	
<0> 00000000000000000000000000000000000	0000	
<v> 000000000000000000000000000000000000</v>	0000	
Hanna Calibab Data		
Memory Switch Detail		
(1)A 9=Top Margin:11m	m	
<128 =Mark Detect: Invalid		
<1>4 =Zero Style:Normal Zero		
<1>3-0=Inter, Char:USA		
<2>6-4=Print Speed:250nm/s		
<2>2-0=Print Density:Standard		
<3>F-8=Page:Normal		
<3>4 =ANK Pitch:12 dot		
<3>0 =Feed Pitch:4 mm		
<4>2-0=Printable Area:72mm(576dot)		



4. กดปุ่ม 'SELECT' ที่เครื่องพิมพ์ เพื่อเลือก 'NO' หากไม่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า memory switch จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ 'Memory

## Switch Setting End'



ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้น กดปุ่ม 'FEED' ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้แล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง จากนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ self-test เพื่อตรวจสอบ
Emulation ปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

SK1-311S (FQ) STR Ver1.1		
Memory Switch		
FEDCBA9876543210	HEX.	
<0> 10000000000000000	8000	
<1> 00000000000000000	0000	
<2> 00000000000000000	0000	
<3> 00000000000000000	0000	
<4> 000000000000000000	0000	
<5> 00000000000000000	0000	
<6> 000000000000000000000000000000000000	0000	
<7> 00000000000000000	0000	
<9> 000000000000000000000000000000000000	0000	
<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	0000	
<b> 0000000000000000000</b>	0000	
<c> 000000000000000000000000000000000000</c>	0000	
<0> 00000000000000000000000000000000000	0000	
<v> 000000000000000000000000000000000000</v>	0000	
Memory Switch Detai	1	
KO>F =Emulation:Starf	RNT	
<1>A,9=Top Margin:11mm	1	
<1>8 =Mark Detect:Invalid		
<1>4 =Zero Style:Normal Zero		
<1>3-0=Inter. Char:USA		
<2>6-4=Print Speed:250mm/s		
<2>2-0=Print Density:Standard		
<3>F-8=Page:Normal		
<3>4 =ANK Pitch:12 dot		
<3>0 =Feed Pitch:4 mm		
<4>2-0=Printable Area:72mm(576dot)		