วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ BSC10 ให้รองรับกระดาษ ขนาด 58 มม.

**กรุณาติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อนทำการตั้งค่าใดๆ

**คู่มือนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB กับเครื่องพิมพ์ STAR BSC10UD

1. เชื่อมต่อ USB ระหว่างเครื่องพิมพ์ กับ Windows PC และ เปิดเครื่อง จากนั้น Windows จะได้รับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ [ดูใน Control Panel]

- ~ Printers (7)











Adobe PDF

C2263

Fax

Microsoft Print to PDF

Send To OneNote Microsoft XPS Document Writer 2016

Star BSC10





3. คลิก Advance > Printing Defaults...

🖶 Star BSC10	Properties					×
Security General	Device Sharing	e Settings Ports	Print Or Advance	otion d	Sta Color Ma	ar / Help nagement
 Always av Available 	railable from	0:00	To	C):00	*
Priority:	1					
Driver:	Star BSC10			~	New [Driver
Start p O Start p O Print direct	printing after i printing imme ctly to the prin	ast page is sp diately iter	ooiea			
Hold mise	matched docu	iments				
Print spoo	oled documen	ts first				
🗌 Keep prin	ted document	ts				
🗹 Enable ad	vanced printin	ng features				
Printing	Defaults	Print Pro	ocessor	Se	parator P	age
			ОК	Can	cel	Apply



4. คลิก **Advanced...**

Layout Paper/Quality Star / Help Orientation:
Orientation:
Page Order: Front to Back Page Format Pages per Sheet 1 Draw Borders
OK Cancel Anny

5. เปลี่ยนขนาดกระดาษที่ Paper Size เป็น 58mm X Receipt (33 Columns) จากนั้น คลิก OK 2 ครั้ง

Star BSC10 Advanced Op	tions	×
Star BSC10 Advanced Op	d Document Settings A4 S8mm x 200mm (30 Columns) S8mm x 200mm (33 Columns) S8mm x Receipt (30 Columns) S8mm x Receipt (30 Columns) 80mm x 200mm (42 Columns) 80mm x 200mm (42 Columns) 80mm x Receipt (42 Columns) 80mm x Receipt (42 Columns) A4 Letter	
	ОК	Cancel



6. คลิก Device Setting และ เปลี่ยนขนาดกระดาษที่ FRICTION เป็น 58mm X Receipt (33 Columns) จากนั้น คลิก OK

Cicilicitai	Sharing	Ports	Advanced	Color Management
Security	Device	e Settings	Print Option	Star / Help
Star BSC Form P P P P P P P P C C C C C C C	10 Device Set To Tray Assi RICTION: A Allable Opti aper Type aper Type	tings gment 4 9 Not Availab 3 Semm x 20(1) 3 Semm x Nex 3 Semm x Nex 3 Semm x Nex 3 Somm x 20(1) 3 Semm x Nex 3 Somm x 20(1) 3 Somm x 20(1) 3 Somm x Nex 3 So	le Imm (30 Columns) ceipt (30 Columns) ceipt (32 Columns) imm (42 Columns) imm (42 Columns) ceipt (42 Columns) ceipt (42 Columns) ceipt (48 Columns) : <u>Leit</u> <u>printed</u> sition: <u>Left</u> <u>o Logo Printed</u>	

7. คลิกขวาที่ Star BSC10 > Printer Properties อีกครั้ง



8. คลิก Star / Help และ คลิก Open Printer Utility



ระโดโก้ วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ BSC10 ให้รองรับกระดาษ ขนาด 58 มม.

9. คลิก OK หากไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ใน Utility



10. คลิก Printer Setting และ โปรแกรมจะดาวน์โหลดการตั้งค่าปัจจุบัน



ระโดเกี้ วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ BSC10 ให้รองรับกระดาษ ขนาด 58 มม.

11. เปลี่ยน Paper Size เป็น 58mm x Receipt (33 Columns)



12. คลิก Store เพื่อบันทึกการตั้งค่า

รั้นดารี วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ BSC10 ให้รองรับกระดาษ ขนาด 58 มม.

13. คลิก Print Settings เพื่อสั่งพิมพ์ Self-Test

*** BSC10 Ver1.9 -b1.3 *** Interface: USB or RS-232C -- Memory Switch --FEDCBR9876543210 HEX. <0> 000000100000000 0200 <1> 0000000000000000 0000 <2> 00000000000000 0000 <3> 000000000000000 0000 <5> 00000000000000 0000 <7> 000000000000000 0000 <8> 000000000000000 0000 -- Memory Switch Detail --<D>4 = Character Mode: Standard <1>9 = Top Margin: Default <1>7 = Large Font: Vaild <2>C = 180 Rotation: Invalid <2>A = Print Start Control: Line <2>5.4= Print Speed: Normal <2>2-0= Print Density: Standard <4>C = Motion Unit: Dot by dot <4>4 = Character/Line: Max > <4>2-O= Printable Area: 50.8mm <5>B = Handshake: DTR <5>A, 9= Parity: None <5>8 = Data Bits: 8 bits <5>2-0= Baud Rate: 9,600 bps <7>C = ASB: Valid [USB] [RS-232C] : Invalid <7>4 = BUSY: All F-C= H-Reduced Size: Invalid <8>B-8= V-Reduced Size: Invalid <8>3 = H-Paper Reduction: Invalid <8>2 = V-Paper Reduction: Invalid