

- *เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน LAN อินเตอร์เฟส และ ใช้สาย LAN
- *Self-test เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address หรือไม่
- *วิธีทำนี้ใช้ได้เฉพาะบน Windows 7 เท่านั้น

1. เข้าไปในโฟลเดอร์ firmware โดยเข้าผ่าน command prompt (พิมพ์ CMD ในช่อง Run ของ PC)

IFBD-HE0708_V512-b200						
	Name	Date modified	Туре	Size		
12- nu I	HE07_V512(NIC_MAIN).bin	26/10/2564 13:51	BIN File	2,805 KB		
	HE7_V200(NIC_BOOT).btl	26/10/2564 13:51	BTL File	129 KB		
	Readme_IFBD-HE07_V512	26/10/2564 13:51	Text Document	4 KB		
	ROM_History_for_IFBD-HE07_V512	26/10/2564 13:51	Microsoft Word 9	94 KB		
	Command Prompt Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1645] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\User>cd desktop C:\Users\User\Desktop>cd IFBD-HE0708_V512-b200 C:\Users\User\Desktop\IFBD-HE0708_V512-b200>					

2. พิมพ์ตามคำสั่ง ดังต่อไปนี้ที่ละคำสั่ง หรือ ดูตัวอย่างจากภาพทางขวา

> พิมพ์ 'ftp IP Printer'	c:\;
> Username : root > Password : public > พิมพ์ 'cd firmware'	Cor 22(Use
> พิมพ์ 'pwd'	331 Pas 23(
> พมพ์ 'bin' > พิมพ์ 'put HE7_V512(NIC_MAIN).bin'	f†p 250
ถ้าอัพดเดทเสร็จสิ้นจะโชว์ตามด้านล่าง	ftp 257
200 PORT command Ok. 150 About to open data connection. 226 Transfer complete.	f†p 200
และรอจนเครื่องพิมพ์มีเสียง	ftp 200 150 220
> พิมพ์ 'quit'	(wa
	ftp

c:\>ftp 192.168.10.1

Connected to 192.168.10.1. 220 Star IFBD-HE07/08 FTP Server. User (192.168.10.1:(none)): root 331 User root OK, send password. Password:****** 230 Password OK.

ftp> cd firmware 250 Directory is changed

ftp> pwd 257 "/firmware" is current directory

ftp> bin 200 Type set to I.

ftp> put HE7_V512(NIC_MAIN).bin 200 PORT command Ok. 150 About to open data connection. 226 Transfer complete.

(wait for printer reset)

ftp> quit