

วิธีกำหนด Static IP Address (STAR Printer BSC10E)

1. Self-Test เพื่อดู IP Address ที่ได้จาก DHCP แล้วเปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ IP Address นั้นๆ

จากนั้นกด Login



Log in โดยใช้รหัส ด้านล่าง

Username: root Password: public

2. ทางด้านขวา เลือก IP Parameters แล้วเลือกติ๊ก Static แล้วกรอก IP Address ที่ต้องการ จากนั้นกด Submit





3. คลิก "Save"

Star IFBD-HE07/08 Network Utility				
Contents	System Access	Network Configuration	Display	
Network Configuration I IP Parameters System Configuration Change Password Save Set Default Display Status Network Card Info. Network Card Info. Device Info. Device Info. Device Status	PI	Static add IP A Subne Deaful Jease execute "Save	lress conc ddress : . et Mask : it Gatewa e'' menu	

4. ติ๊กเลือก Select "Save - > Configuration - > Restart device" จากนั้น กด "Execute"

Contents	System Access	Network Configuration	Display Status	
Network Configuration IP Parameters System Configuration Change Password Save Set Default	Logout	Configuration	Dei M Save	<i>vice Model:</i> IAC Address
 Network Card Info. Network Status Device Info. Device Status 	\bigcirc Save \rightarrow Re	estart device	ecute Cancel	

5. Printer จะปริ้น Self-test อัตโนมัติ จากนั้นให้ดู IP Address ว่าตรงกับที่กำหนดไปหรือไม่ โดยดูได้จาก ใบ Self-test ใบที่ 2