

## วิธีตั้งค่าให้ mC-Sound ให้เตือนด้วยเสียง ณ เวลาที่เครื่องพิมพ์มีปัญหา

\*กรุณาดาวน์โหลดแอพลิเคชัน Star Quick Setup Utility ก่อนเริ่มต้นทำตามคู่มือ

\*คู่มือนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบ LAN (อินเตอร์เน็ต) ในการทดสอบ

\*อุปกรณ์ หรือ Tablet จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันกับเครือข่ายที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่

เชื่อมต่อสาย LAN กับ mC-Sound ที่ DK-Port (Cash Drawer/Buzzer) ด้านหลังเครื่องพิมพ์



- 2. เชื่อมต่อสาย Power และ เปิดเครื่องพิมพ์
- 3. เปิดเข้าแอพลิเคชัน Star Quick Setup Utility จากนั้น คลิก 'Select Printer'



4. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ IP Address บนแอพลิเคชัน



5. คลิก **'Yes**'





6. คลิก 'Printer Setting'



7. คลิก 'Memory Switch Setting'



8. เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อหาหัวข้อ 'Sound on Error (mC-Sound)' และ เปลี่ยนให้เป็น 'Enable'





9. คลิก **'Apply**'

Sound on Error (mC-Sound) Enable		
Status		
ASB (LAN)	Enable	
ASB (Bluetooth)	Disable	
ASB (USB-A)	Enable	
_ASB (USB-B)	Enable	
Disable		
Enable		
Factory Default	Apply	

10. คลิก **'Yes**'

is B	Арј	ply?	na
3	No	Yes	36

11. จากนั้นแอพลิคชันจะปรากฏ คำว่า 'Success' จากนั้น คลิก 'OK' เสร็จสิ้น !



## <u>หมายเหตุ</u>: สามารถทำการทดสอบเสียงต่างๆ ในขณะที่เครื่องพิมพ์มีปัญหา ดังต่อไปนี้

Conditions	Error Sound
Printer cover open error	(Play starts 30 seconds after the error occurs) Long beep (continuous)
No paper error	Beep, beep (1/2 second intervals)
Printer network error	Beep, beep, beep (1/8 second intervals)
Printer irrecoverable error	Beep, beep, beep(1/16 second intervals)